

# Обновление головной станции с помощью U 100-C

При обновлении одного из модулей в головной станции возникают перерывы в работе, заметные для клиента. Прерывание связано с перезапуском модуля (2-3 минуты). Продолжительность сбоя значительно сокращается (до нескольких секунд) при использовании резервных модулей. В последующем описаны оптимальные способы обновления прошивки с минимальным для клиента сбоем вещания.

# Порядок обновления

- 1. Загрузка прошивки с ASTRO-сервера (download)
- 2. Загрузка прошивки в U 100-C (upload)
- 3. Обновление прошивки в U 100-C
- 4. Обновление прошивки резервных модулей
- 5. Переключение рабочих модулей на резервные (обновленные)
- 6. Обновление прошивки рабочих модулей
- 7. Обратное переключение в исходную конфигурацию
- 8. Проверка головной станции
- 9. Обновление резервных файлов на SD-картах (overwrite backup firmware)



## Руководство по обновлению

#### 1. Загрузка прошивки с ASTRO-сервера

Зайти по адресу "http://astro-firmware.de/Headend-Firmware/u1xx/" и скачать нужную прошивку. Схема наименования прошивок: <name><version>.up (например U 114, версия 4662  $\rightarrow$  "u1144662.up").

#### 2. Загрузка прошивки в U 100-C

Зайти через веб-интерфейс на U100-C с правами администратора (Login) и выбрать в левом меню "Update".





#### 3. Обновление прошивки в U 100-C

Обновление прошивки контроллера U100-C производится в первую очередь, перед обновлением прошивок отдельных модулей. При обновлении U 100-C станция продолжает работу с полной функциональностью.

В меню "Update", подпункт "U100 Headend Update" в разделе с "U100-С" выбрать нужную версию в колонке "Update Options" и внизу нажать "Update".

U100 Headend Update										
Base	Slot	Module	Status	Message	Monitoring	SW	Update Options			
⊕ 1	1	U124	<u>error</u>	FM 2.8 NO TRANSPORT STREAM	error status	4668	o newest			
⊞1	2	U114	<u>ok</u>		ok	4668	o newest			
⊕1	3	U100-C	warning	MgmtB: Link fail,Supply13V: 0V,Supply1V2: 0V,Supply2V5: 0V,Supply3V3: 0V	warning status	4697	o newest			
2	1									
2	2									
€2										
Update Reset Form Schedule Update(s)										

После успешного обновления модуль выдает:

"U 100-c update successful. Rebooting…"

После перезапуска (около 2-3 минут) снова зайти с правами администратора.

#### 4. Обновление прошивки резервных модулей

Обновление резервных модулей (должен быть статус "off" в настройках) происходит также по схеме: меню "Update", подпункт "U100 Headend Update" выбрать нужную версию в колонке "Update Options" для резервного модуля и нажать "Update".

Обновление резервных модулей не влияет на работу станции и не вызывает какихлибо неудобств для клиента!



U100 Headend Update										
Base	Slot	Module	Status	Message	Monitoring	sw	Update Options			
⊕1	1	U124	<u>error</u>	FM 2.8 NO TRANSPORT STREAM	error status	4668	o newest			
⊞1	2	U114	<u>ok</u>		ok	4668	o newest			
⊞1	3	U100-C	warning	MgmtB: Link fail,Supply13V: 0V,Supply1V2: 0V,Supply2V5: 0V,Supply3V3: 0V	warning status	4697	o newest			
2	1									
2	2									
€2	3	U114	<u>off</u>		ok	4668	o newest			
Upo	Update Reset Form Schedule Update(s)									

#### 5. Переключение рабочих модулей на резервные

В меню выбрать пункт "Replace". В крайней правой колонке таблицы высвечиваются все возможные на данный момент варианты переключения. Внимание, модули подготовленные для резервирования имеют статус "off". В таблице в правой колонке (replace options) выбрать нужную версию и нажать "Replace" (см. скриншот ниже).

При переключении вещание в сети коротко прерывается (<10с)!

Replace									
Base	Slot	Module	Status	Message	Monitoring	Replace Options			
⊞1	1	U124	<u>error</u>	FM 2.8 NO TRANSPORT STREAM	error status				
<b>⊡</b> 1	2	U114	<u>ok</u>		ok	Base 2 / Slot 3			
± 1	3	U100-C	warning	MgmtB: Link fail,Supply13V: 0V,Supply1V2: 0V,Supply2V5: 0V,Supply3V3: 0V	warning status				
2	1								
2	2								
±2	3	U114	<u>off</u>		ok				
Replace Reset Form Ignore Errors									



#### 6. Обновление прошивки рабочих (замененных) модулей

В меню нажать "Update". Прежние рабочие модули, теперь переключенные на резервные, в колонке "Status" показываются как выключенные ("off"). Выбрать нужную версию прошивки и нажать на "Update" внизу таблицы. Это обновление не влияет на работу станции и не вызывает каких-либо замечаемых неудобств для клиента.

U100 Headend Update										
Base	Slot	Module	Status	Message	Monitoring	sw	Update Options			
⊞1	1	U124	<u>error</u>	FM 2.8 NO TRANSPORT STREAM	error status	4668	o newest			
⊕ 1	2	U114	<u>off</u>		ok -> Base 2 / Slot 3	4668	o newest			
⊕ 1	3	U100-C	warning	MgmtB: Link fail,Supply13V: 0V,Supply1V2: 0V,Supply2V5: 0V,Supply3V3: 0V	warning status	4697	o newest			
2	1									
2	2									
<b>⊞</b> 2	⊕ 2 3 U114 <u>ok</u> 									
Upo	Update Reset Form Schedule Update(s)									

В случае ошибки при обновлении необходимо перезагрузить модуль (Reboot) и повторить обновление.

#### 7. Обратное переключение в исходную конфигурацию

После успешного обновления головная станция переключается в исходную конфигурацию. Для этого в меню "Replace" выбрать опцию "undo replacement" и модули, затем нажать "Replace". Переключение в исходную конфигурацию связано с коротким прерыванием для клиента (<10 с).



Replace									
Base	Slot	Module	Status	Message	Monitoring	Replace Options			
±1	1	U124	<u>error</u>	FM 2.8 NO TRANSPORT STREAM	error status				
⊞1	2	U114	<u>off</u>		ok -> Base 2 / Slot 3	undo replacement			
⊞1	3	U100-C	warning	MgmtB: Link fail,Supply13V: 0V,Supply1V2: 0V,Supply2V5: 0V,Supply3V3: 0V	warning status				
2	1								
2	2								
Replace Reset Form Ignore Errors									
09 Nov 2012 12:41:57: replacement(s) starting									

emeni(s) starting...

09.Nov.2012 12:41:58: module base 1 / slot 2: undo replacement started 09.Nov.2012 12:41:58: set destination module to standby... ok 09.Nov.2012 12:42:04: wait for destination module to get ready... ok 09.Nov.2012 12:42:10: switch off source module... ok 09.Nov.2012 12:42:15: switch on destination module ... ok 09.Nov.2012 12:42:19: wait for destination module to get ready... ok 09.Nov.2012 12:42:25: checking destination module... ok 09.Nov.2012 12:42:25: postprocessing source module... ok 09.Nov.2012 12:42:35: module base 1 / slot 2: undo replacement successful 09.Nov.2012 12:42:35: replacement finished.

#### 8. Проверка головной станции

В меню выбрать пункт "Status" и проверить значения в колонке "status". Рабочие модули с исходной конфигурацией должны показывать "ОК", резервные модули "OFF". В колонке "Monitoring" должно стоять "OK" (см. скриншот).



Status									
Base	Slot	Module	Status	Message	IP Address	Monitoring			
⊞1	1	U124	error	FM 2.8 NO TRANSPORT STREAM	<u>192.168.1.230</u>	error status			
<b>⊞</b> 1	2	U114	<u>ok</u>	admin is logged in	<u>192.168.1.140</u>	ok			
± 1	3	U100-C	warning	MgmtB: Link fail,Supply13V: 0V,Supply1V2: 0V,Supply2V5: 0V,Supply3V3: 0V	192.168.1.70, 192.168.5.70	warning status			
2	1								
±2	2	U158	<u>ok</u>		<u>192.168.1.190</u>	ok			
±2	3	U114	<u>off</u>		<u>192.168.1.148</u>	ok			

Теперь, после обновления прошивок все обновленные модули сигнализируют "backup firmware differs", так как новая прошивка и запасная прошивка во внутренней памяти модуля различаются (см. 9)

При наличии ошибок повторить резервное переключение модулей и обновление.

# 9. Обновление резервных файлов на SD-картах (overwrite backup firmware)

Как только восстановлена полная функциональность головной станции, рекомендуется обновить резервные файлы прошивки (backup firmware) на SDкарточке модулей. Для этого в меню "Update" выбрать в опциях обновления "overwrite backup" и нажать "Update". При этом не требуется вводить информацию о сервере и др. В заключение проверить в меню "Status" на ошибки. Надпись "backup software differs" теперь не высвечивается.

Повторить шаги 5-7 со всеми рабочими модулями.



### Порядок обновления:

- 1. Загрузка прошивки с ASTRO-сервера (download)
- 2. Загрузка прошивки в U 100-C (upload)
- 3. Обновление прошивки в U 100-C
- 4. Обновление прошивки резервных модулей



- 5. Переключение рабочих модулей на резервные (обновленные)
- 6. Обновление прошивки рабочих модулей
- 7. Обратное переключение в исходную конфигурацию
- 8. Проверка головной станции
- 9. Обновление резервных файлов на SD-картах (overwrite backup firmware)